


**EVO** Nano series

**Schnellstartanleitung**  
**Guide de démarrage rapide**  
**Quick Start Guide**



**AUTEL**  
ROBOTICS

## 1 Herunterladen / Télécharger / Download




Autel Sky App



Autel Sky App



## 2 Aufladen / Charge / Charge







Laden Laden Sie die Batterien des Fluggeräts und der Fernbedienung vor dem Flug vollständig auf.



Chargez toujours complètement la batterie de l'appareil et de la radiocommande avant utilisation.

Fully charge the aircraft batteries and remote control before flying.


**3** Bereiten Sie das Flugzeug vor / Préparation de l'appareil / Prepare the aircraft




**4** Bereiten Sie die Fernbedienung vor /  
Préparation de la radiocommande /  
Prepare the remote control




## 5 Einschalten / Allumer / Power on




## **6 Motoren starten (Modus 2) / Démarrage des moteurs (Mode 2) / Start motors (Mode 2)**



## **7 Abheben (Modus 2) / Décollage (Mode 2) / Take off (Mode 2)**





## **8 Landung (Modus 2) / Atterrissage (Mode 2) / Landing (Mode 2)**



Lesen Lesen Sie alle Dokumente vor Ihrem ersten Flug.  
Veuillez lire tout le manuel avant la première utilisation.  
Please read all documentation before your first flight.

---

## 9 Joystick-Steuerungsmethode (Modus 2) / Mode de joystick (Mode 2) / Joystick controls (Mode 2)



For more details, see the user manual at:  
[www.autelrobotics.com/download/83](http://www.autelrobotics.com/download/83)

Subscribe for more information

