


EVO Lite series

Quick Start Guide
クイックスタートガイド
快速入门指引
快速入門指引
빠르게 장악하기 요령



AUTEL
ROBOTICS

1 Download / ダウンロード / 下载 / 下载 / 다운로드




Autel Sky App



Autel Sky App



2 Charge / 充電 / 充电 / 充電 / 충전



Press and hold the release button on both sides of battery and connect the battery to the adapter.






バッテリーの両側にあるリリースボタンを押し続けます、バッテリーの充電スロットに充電ケーブルを差し込みます。

请按住电池两侧的拆卸按钮，将充电线插入飞行器电池的充电槽口。



請按住電池兩側的拆卸按鈕，將充電線插入飛行器電池的充電槽口。

배터리 양측의 릴리스 버튼을 누르세요, 항공기 배터리의 충전 슬롯에 충전 케이블을 삽입합니다.


3 Prepare the aircraft / 機体の準備 / 准备飞行器 / 準備飛行器 / 리모컨 준비




4 Prepare the remote control / 送信機の準備 / 準備遙控器 / 리모컨 준비




5 Power on / オンにします / 开启设备 / 開啟設備 / 기기 시동




6 Start motors (Mode 2) / モーター始動(モード2) / 启动电机(美国手) / 啟動電機(美國手) / 모터 시동(모드 2)



7 Take off (Mode 2) / 飛行(モード2) / 起飞(美国手) / 起飛(美國手) / 이륙(모드 2)



8 Landing (Mode 2) / 着陸(モード2) / 降落(美国手) / 降落(美國手) / 착륙(모드 2)



Please read all documentation before your first flight.



初飛行前にすべての資料をお読みください。

初次飞行之前请阅读所有文档说明。

初次飛行之前請閱讀所有文檔說明。

최초 비행전에 모든 파일의 설명을 자세히 열람하십시오.

**9 Joystick controls (Mode 2) / 操作スティックの制御
(モード2) / 摇杆操控方法(美国手) / 摇杆操控方法
(美国手) / 조이스틱 조작방법(모드 2)**



For more details, see the user manual at:
www.autelrobotics.com/download/67

更多产品细节, 请查阅用户手册:
www.autelrobotics.cn/download/20

Subscribe for more information
关注道通智能及时获取最新资讯

